Sådan bruger du Windows Media Player 11 sammen med BeoMaster 5/BeoSound 5

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du ripper cd'er direkte til din BeoMaster 5/BeoSound 5 med Windows Media Player.

BeoPlayer/BeoConnect for Windows skal være installeret på din pc, da BeoPlayer/ BeoConnect fungerer som et forbindelsesled mellem Windows Media Player og BeoMaster 5/BeoSound 5.

Før du begynder	Denne vejledning gælder til brug af Windows Media Player 11 (og 12) med Windows XP med Service Pack 2, Windows Vista med Service Pack 1, eller Windows 7. For at bruge Windows Media Player 11 med BeoMaster 5/BeoSound 5 skal BeoPlayer 5.0/BeoConnect 1.0.4.0 eller højere være installeret på pc'en, og BeoPlayer/BeoConnect skal være forbundet til BeoMaster 5/BeoSound 5.
Hvordan virker det?	De rippede cd'er gemmes ikke på din pc, da du bruger programmet til at rippe cd'er til BeoMaster 5/BeoSound 5. Husk at kontrollere, at din pc er sluttet til BeoMaster 5/BeoSound 5, før du begynder at rippe cd'er. Ellers bliver musikfilen gemt under standardindstillingen i stedet for på BeoMaster 5/BeoSound 5. Hvis der er kontakt mellem BeoPlayer/BeoConnect og BeoMaster 5/BeoSound 5, vil Bang & Olufsen ikonet i proceslinjen nederst på pc-skærmen være sort.
Understøttet format	Det understøttede coverformat er jpg. Indlejrede covere overføres med musikfilerne til BeoMaster 5/BeoSound 5. Coverne skal have en opløsning på 512x512.
Hvad skal du gøre?	



Trin 3	
 I menuen "Indstillinger" skal du vælge fanen "Kopier musik fra cd ("rip")" Klik på "Skift" for at ændre standardplaceringen for kopieret musik 	Options X Plug-ins Privacy Security File Types DVD Network Player Rip Music Devices Burn Performance Library Image: Specify where music is stored and change rip settings. Specify where music is stored and change rip settings. Rip music to this location C:\Documents and Settings\User\My Documents\My Change C:\Documents and Settings\User\My Documents\My Change File Name Rip settings Format: Image: Copy protect music Learn about copy protection C Always Conly when in the Rip tab Only when ripping is complete Audio quality: Smallest Image: Copy recent reprint reprin
	Size Quality Uses about 56 MB per CD (128 Kbps). Compare formats online OK Cancel Apply Help

Trin 4	
 Start med at udvide "Denne computer" 	Browse For Folder
- Find drevet "BM-Share" (dette er BeoMaster 5/BeoSound 5 drevet)	Choose a storage folder for music.
Trin 5	
 Udvid drevet "BM- Share" Vælg mappen "Musik", og klik på "OK" 	Browse For Folder ? × Choose a storage folder for music.
	Folder: Music Make New Folder OK Cancel

Trin 6	
Den valgte filplacering vises nu. Sørg for, at boksen "Kopibeskyt indhold" IKKE er afkrydset. Kopibeskyttet musik kan ikke afspilles på BeoMaster 5/ BeoSound 5. Klik på "OK"	Options Image: Privacy Security File Types DVD Network Player Rip Music Devices Burn Performance Library Specify where music is stored and change rip settings. Specify where music is stored and change rip settings. Rip music to this location \(\10.8.83.196\BM-5hare\Music Change) File Name Rip settings Format: \(\Windows Media Audio \) Copy protect music Learn about copy protection Rip CD when inserted (C) Only when in the Rip tab (C) Always Eject CD when ripping is complete Audio quality: Size Uses about 56 MB per CD (128 Kbps). Compare formats online OK Cancel Apply Help
 Trin 7 Klik på knappen "Start kopiering fra cd ("Rip")", der er placeret i nederst på skærmen 	No. Start Rip

